

Перв. примен.

Справ.Н

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № докл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Цепи управления разъединителями

XT2:1

101

4

1

SAC1

МУ

ДУ

105

3

2

115

XT2:4

SA1

Откл.

Вкл.

133

1

103

4

XT2:3

XT2:2

XT3:1

01

8

5

SAC1

МУ

ДУ

05

7

6

15

XT3:4

SA2

Откл.

Вкл.

33

1

03

4

XT3:3

XT3:2

XT4:1

201

12

9

SAC1

МУ

ДУ

205

11

10

215

XT4:4

SA3

Откл.

Вкл.

233

1

203

4

XT4:3

XT4:2

XT5:1

301

16

13

SAC1

МУ

ДУ

305

15

315

14

XT5:2

XT5:4

Отключить от ключа управления

Включить от ключа управления

Отключить от ключа управления

Включить от ключа управления

Отключить от ключа управления

Включить от ключа управления

Сигнал МУ/ДУ

Цепи обогрева и освещения ~220, 50 Гц

XT1:1

XT1:2

L

SF1

1

2

L1

1

2

BK

11

1

2

EK1

12

1

2

SL

2

1

1

2

EL1

XT1:3

N

XT1:4

Автомат питания цепей обогрева

Обогрев

Освещение

SA1..SA3

CS10-02.024DU3.12S

Соединение контактов	Положение рукоятки		
	1	0	2
1-2	✕	—	—
4-3	—	—	✕
5-6	✕	—	—
8-7	—	—	✕
	Откл	0	Вкл
	-30°	0°	30°

SAC1

CS10-06.002DU9.13

Соединение контактов	Положение рукоятки	
	1	2
1-2	—	✕
4-3	✕	—
5-6	—	✕
8-7	✕	—
9-10	—	✕
12-11	✕	—
13-14	—	✕
16-15	✕	—
	МУ	ДУ
	-45°	45°

Изм/Лист

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Нач.отд.

Н. контр.

Утв.

№ докум.

Подп.

Дата

Шкаф управления разъединителями

ШУР-1

Схема электрическая

принципиальная

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов 1

000 "СВЭЛ-СТ"

г. Екатеринбург

Копировал

Формат А3